

(F) Mode d'emploi PA 111 Préamplificateur Phono

Utilisation

Le PA 111 Préamplificateur Phono permet la connexion d'un système de tête de lecture magnétique (tourne-disque) avec toute entrée de haut niveau qui sont habituellement dénommées AUX, TB, LINE, CD ou autres similaires, c.à.d. des entrées pour magnétophone lecteur de cassettes, lecteur CD, table de mixage Audio, amplificateur ou computer.

Commande

1. Branchez votre tourne-disque à l'entrée Phono IN du PA 111.

2. Reliez la sortie CD OUT du MP 111 à l'entrée de haut niveau de votre appareil Audio (amplificateur, lecteur CD, table de mixage Audio etc.) Pour cela, vous pourrez utiliser par ex. le câble Vivanco 3/11 (câble phono).

3. Fichez la petite prise mâle du bloc d'alimentation joint dans la prise femelle DC 12 V se trouvant sur le PA 111 et celle du bloc d'alimentation dans une prise secteur.- En procédant de la sorte, le convertisseur Phono/CD PA 111 peut travailler à longue durée. Grâce à la consommation de courant minime de l'appareil, celui-ci pourra rester constamment branché.

Fiche Technique

Préamplificateur-correcteur d'après RIAA

Bloc d'alimentation inclu. - Consommation de courant du

bloc d'alimentation: 230 V / 0,0008 A

Signal de sortie: 775 mV

Signal d'entrée: 2mV

Format /Poids: 9 x 5,2 x 2 cm / 300 g

No. informatique: 5611

